

KALZA

デジビンゴ DX

ご注意



- 電池・ビンゴカードは付属されていません。
- 電池を入れたままの保管は、お止め下さい。使用後は必ず電池を外して保管して下さい。返却時も電池を外してから返却をお願いします。

※このマニュアルもレンタル付属品です

本商品はレンタル品です。次にレンタルされる方が気持ちよく使って頂ける様に、細心の注意で取り扱いをお願いいたします。返却時には梱包忘れがございません様に、ご確認をよろしくお願い申し上げます。本商品には、なるべくお安くお客様に活用頂く為に保険をかけておりません。その為、**紛失・欠品・破損は全額お客様実費修理**となります。



抽選器として使う！

デジビンゴDX

●電源を ON にして抽選器ボタンを押し抽選器モードにします。

抽選する人数（2 ～ 99 人まで）を「ボタン A」で増減させて設定します。

（ボタン A を長押しすると数字が一気に増加・減少します。）

（99 まで増加させて+を押すと2に戻ります。2 まで減少させて-を押すと99 になります）

●抽選する人数を設定したら、再度、抽選器ボタンを押すと決定です。

●「ボタン B」を押すとスタートして数字が回転し、サウンドが鳴ります。

もう1度「ボタン B」を押すと、数字の回転が止まり、表示された数字が抽選数字となります。

設定した人数の数字が全て出てしまうと、最後に抽選された数字がデジタル画面に表示され続けて抽選は終了となります。

（この状態で使えるのは、電源・VOLUME ボタン・RECALL ボタン「ボタン C」のみです）

別のモードで遊ぶ際は、一旦電源を切ってから最初から手順を追って操作してください。

●数字が表示された後に、今まで出た数字の確認を行いたい場合は

RECALL ボタン「ボタン C」を押します。（数字が回転中には使えません）

すると、今まで表示された数字が順番に表示されます。

秒数をカウントダウン！

デジビンゴDX

●電源を ON にしてカウントダウンボタンを押しカウントダウンモードにします。

カウントする秒数（1 ～ 99 秒まで）を「ボタン A」で増減させて設定します。

（ボタン A を長押しすると数字が一気に増加・減少します。）

（99 まで増加させて+を押すと1に戻ります。1 まで減少させて-を押すと99 になります）

●カウントダウンする秒数を設定したら、再度、カウントダウンボタンを押すと決定です。

●「ボタン B」を押すとスタートしてチッチッチと言う電子音とともに数字が減って行きます。

0 になると爆発の電子音が鳴り、カウントダウン終了です。

カウントダウン中に「ボタン B」を押してもカウントダウンは止まりません。0 になった後に

同じ秒数でカウントダウンしたい場合は、カウントダウンボタンを押して再び「ボタン B」を

押すとカウントダウンを開始します。0 になったあと秒数を変えてカウントダウンしたい場合は

「ボタン A」で秒数を増減させてカウントダウンを押し「ボタン B」でカウントダウンを

スタートさせて下さい。

別のモードで遊ぶ際は、一旦電源を切ってから最初から手順を追って操作してください。

定番！ビンゴゲーム

デジビンゴDX

●電源を ON にして BINGO ボタンを押しビンゴモードにします。

●「ボタン B」を押すとスタートして数字が回転し、サウンドが鳴ります。

もう1度「ボタン B」を押すと、数字の回転が止まり、表示された数字が抽選数字となります。

画面の上の BINGO の文字のどれか1つが点灯します。

●誰かが、タテ・ヨコ・ナナメのどれかが1列揃うまで「ボタン B」で

スタート・ストップを繰り返します。

別のモードで遊ぶ際は、一旦電源を切ってから最初から手順を追って操作してください。

●数字が表示された後に、今まで出た数字の確認を行いたい場合は

RECALL ボタン「ボタン C」を押します。（数字が回転中には使えません）

すると、今まで表示された数字が順番に表示されます。

●本番前に、実際に操作して使い方に慣れる様にして下さい。

設定を誤っても、電源を OFF / ON にすれば初期化されますので上手く活用して下さい。

ビンゴカード・電池は付属しておりません。

有名百貨店、玩具店、コンビニ、100 円ショップなどでお買い求め下さい。

デジビンゴDX

KALZA レンタル