



本商品はレンタル品です。次にレンタルされる方が気持ちよく使って頂ける様に、細心の注意で取り扱いをお願いいたします。返却時には梱包忘れがございません様に、ご確認をよろしくお願い申し上げます。

本商品には、なるべくお安くお客様に活用頂く為に保険をかけておりません。その為、**紛失・欠品・破損は全額お客様実費修理**となります。

表紙

ご注意

- ビデオ入力端子の無いテレビやプロジェクター
国外でのテレビには利用できません。(HDMI 不可)
- 電池・ビンゴカードは付属されていません。
- 電池を入れたままの保管は、お止め下さい。使用後は必ず電池を外して保管して下さい。返却時も電池を外してから返却をお願いします。

※このマニュアルもレンタル付属品です

この度は、KALZA レンタルをご利用いただき、誠にありがとうございます。

ワクワクを届けたい！ KALZA は福岡よりワクワクを提供できるものをレンタルにて提供しております。

KALZA


TV-BINGO マニュアル

お願い

- ビデオ入力端子のないテレビには、使用出来ません。
- 車の中は高温になりますので、長時間放置しないでください。
- 運転中は危険ですので必ず駐車した状態で遊んでください。

電池は付属しておりません。アルカリ電池をご使用下さい。

セット内容



本体×1



接続コード×1

マニュアル×1冊

他オプション品（希望者のみ）

※BINGO カードは付属しておりません。
（オプション提供も行っていない）
最寄の100円ショップや玩具店などで
お買い求め下さい。



※本ビンゴマシンを利用するには、
テレビモニターやプロジェクターなどに
ビデオ入力の差込口（ビデオ外部入力端子）が
ある必要があります。（HDMI 非対応）

HDMI 端子しか無い場合は変換ケーブルで変換されて下さい。
（※変換ケーブルは付属されていません）



①

KALZA


TV-BINGO マニュアル

電池の入れ方

図Aの部分轻轻一押ししながら矢印方向にスライドさせて開き、単3乾電池4本を電池ボックスの⊕⊖の指示にしたがいながら正しくセットしてください。



テレビへの接続方法




※入力端子はテレビの裏側にある場合もあります。

●テレビンゴ本体とテレビを付属の接続コードでつないでください。

●白いプラグ（音声用）は白い端子に、黄色いプラグ（映像用）は黄色の端子にしっかりと差し込んでください。

※ビデオ入力端子のないテレビには、使用出来ません。



※端子には奥までしっかりと差し込んで下さい。
※プラグは曲げない様にご注意下さい。

本ビンゴマシンは
モノラル音声です

※使い終わった後や保管中は、必ず電池を外しておいて下さい。

※運送中に電池の破裂（爆発）や電池の液漏れなどが起きて
大変危険ですので電池を入れたままの返却は絶対に
行わないで下さい。


②

1 ボタン操作と画面説明

【オープニング画面】



【メイン画面】




今、決定した数字を表示します。

STARTボタンを押すと...

1回前に出た数字 2回前 3回前を表示します。

ON/OFFスイッチをONすると...



BINGOボタンを押すと...


【ビンゴ画面】



「ビンゴ」の人が出た時に押します。光と音楽で「ビンゴ」が出た人を約5秒間祝福します。

TOTALボタンを押すと...


【トータルマップ画面】



今までに出た数字をすべて確認したい時に使用します。

ゲーム終了までの、残り回数

【リセット画面】



YES

もう一度ゲームを始めたい時は「RESET」ボタンを押してください。

NO

現在のゲームを続ける時は「START」ボタンを押してください。

ゲーム中にもう一度最初からゲームを始めたい時に使用します。

2 準備

- ① ジャンケン等で進行役を1人決めます。
- ② 付属のビンゴカード(12枚入り)を進行役を除く人数に配ります。
- ③ ビンゴカードの中央(FREE)の文字を指で折り曲げます。

遊び方 さあ! ゲームスタートです。

- ① テレビンゴ本体の側面に付いているON/OFFスイッチをONにします。
- ② 画面右から黒ひげが登場し、画面中央でジャンプを始めます。
図1の画面に「PUSH START」の文字が点滅しだしたら、本体の「START」ボタンを押してください。(何も押さずに約1分30秒経過すると、自動的にデモ画面になります)



図1【オープニング画面】

- ③ 画面右から黒ひげが再度登場し、画面左に停止します。画面右にルーレットが現れ、図2「ゲーム開始画面」になります。





図2【ゲーム開始画面】

3

- ④スタートボタンを押すと画面右のルーレットが回り始め、約8秒後に1～75のいずれかの数字を表示します。手持ちのビンゴカードに該当する数字を指で折り曲げます。
- ⑤遊び方④を繰り返して、手持ちのビンゴカードのタテ、ヨコ、ナナメの数字が残り1マスで5マスになる状態になった人は、「リーチ」と大きな声でさげびましょう。
- ⑥手持ちのビンゴカードの数字が図3のようにタテ、ヨコ、ナナメに5マス並んだら「ビンゴ」です。「ビンゴ」と大きな声でさげびましょう。

図3【ビンゴ例】



⑤

4

- ⑦「ビンゴ」ができれば【ビンゴ画面】で「ビンゴ」を祝福します。また他の参加者にゲーム終了者が出た事を知らせます。



図4【ビンゴ画面】

- ⑧進行役の人にほんとうに「ビンゴ」か、【トータルマップ画面】で確認してもらい、承認された人から勝利者としてゲームを終了する事が出来ます。
- ⑨ゲームを終了させたい時はON/OFFスイッチをOFFにします。(1～75の数字がすべて表示されるとゲーム終了です)
- ⑩ゲーム中にもう一度最初から始めたい時は「RESET」ボタンを押します。図5【リセット画面】が表示され「RESET」ボタンを押すと最初からゲームスタートとなります。




図5【リセット画面】

⑥